

RAPPEL DE SÉCURITÉ

**Tondeuse électrique Homelite sans fil de
20 pouces – Modèle UT13127**

**La tondeuse peut démarrer sans devoir maintenir
la clé en position de démarrage si le câble est
étiré/tendu.**



**Cessez immédiatement d'utiliser votre tondeuse
électrique Homelite sans fil de 20 pouces.**

**Veillez appeler le 1 (800) 313-5111 ou le 1 (800)
633-1501 ou envoyez un courriel à
sales@reelin.com.**

Publier jusqu'à (6mois à partir du rappel)